




NOTICE DE MONTAGE

Notice générique de montage de garage en ossature bois en kit et caissons.

Votre Garage Bois est une marque associée à Bois & Passion, constructeur de projets en ossature bois depuis 2013.

 VOTRE
GARAGE BOIS



NOTICE GÉNÉRIQUE DE MONTAGE DES GARAGES EN KIT


ATTENTION

Cette notice est une notice générique, des variations peuvent être effectuées en fonction des différents garages. **Pour plus de détails, référez-vous au plan d'exécution qui vous a été fourni en livraison. Pour les quincailleries référez vous à la fiche d'approvisionnement afin de savoir à quoi correspond chaque quincaillerie.**

Pour les vidéos de montages disponibles dans votre espace client, elles servent d'appuis au montage, restez vigilants quant à la quincaillerie utilisée dans la vidéo qui à évoluée depuis la création des vidéos.

Cette notice est une aide de montage, lisez là entièrement avant de commencer le montage et regardez le plan d'exécution pour les indications précises.

En cas de problème, ou pour toutes demandes complémentaires vous pouvez nous contacter (voir à la page 37).



SOMMAIRE

01	Liste du matériel nécessaire
02	Nomenclature
03	Contrôle des maçonneries
04	Assemblage des caissons (si étape non réalisée en atelier)
05	Pose des lisses basses
06	Montage des murs
07	Pose du solivage toiture
08	Installation du pare pluie
09	Installation des menuiseries et tôleries
10	Étanchéité
11	Installation de la porte de garage
12	Installation du bardage extérieur
13	Nous contacter

I-LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Outils	J'ai, je coche	Outils	J'ai, je coche
 Agrafeuse	<input type="checkbox"/>	 Mètre	<input type="checkbox"/>
 Équerre	<input type="checkbox"/>	 Règle	<input type="checkbox"/>
 Visseuse	<input type="checkbox"/>	 Pistolet à silicone	<input type="checkbox"/>
 Disqueuse	<input type="checkbox"/>	 Crayon	<input type="checkbox"/>
 Scie pendulaire	<input type="checkbox"/>	 Masse	<input type="checkbox"/>
 Cordeau à poudre	<input type="checkbox"/>	 Marteau	<input type="checkbox"/>
 Niveau à bulle	<input type="checkbox"/>	 Escabeau/échelle	<input type="checkbox"/>
 Perforateur	<input type="checkbox"/>	 Cutter	<input type="checkbox"/>



Matériel indispensable à votre sécurité



- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Gants de sécurité | <input type="checkbox"/> Masque |
| <input type="checkbox"/> Lunettes de sécurité | <input type="checkbox"/> Bouchons d'oreilles |
| <input type="checkbox"/> Casque de sécurité | |



II-NOMENCLATURE

Il s'agit ici d'une liste non exhaustive, veuillez vous référer à vos plans techniques

Ossature bois

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Muralière 45 x 220 • Solive 45 x 220 • Latte • Montant 45 x 95 | <ul style="list-style-type: none"> • Lisse basse 45 x 95 • Lisse Haute 45 x 95 • Poteau 12 x12 |
|---|---|

Visserie à tête fraisée pour le montage de l'ossature bois

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Vis | <ul style="list-style-type: none"> • 6 x 80 • 6 x 100 • 6 x 1200 • 6 x 140 • 6 x 160 • 6 x 200 • 6 x 250 |
|---|---|

Visserie à tête large pour le montage de l'ossature bois

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Vis | <ul style="list-style-type: none"> • SK 8 x 80 • SK 8 x 100 • SK 8 x 120 • SK 8 x140 • SK 8 x 160 • SK 8 x 200 • SK 8 x 260 • SK 8 x 220 • SK 8 x 240 • SK 8 x 280 • SK 8 x 300 |
|---|--|

Mastic-colle-scotch-compriband

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Acrylique blanc • Colle PU grise • Compriband | <ul style="list-style-type: none"> • Bande d'arase 0.20 x 50 • Cale plastique • Silicone |
|---|---|

Fixation lourde des lisses et caissons dans la dalle

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Cheville plastique 10 x 65 /135 | <ul style="list-style-type: none"> • Goujons WA 12 x200 |
|---|--|

Boitier de solive et équerre

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • GSI 660/140/2.5 • GSE 660/140/2.5 • Pieds de poteau PPRC • Sabot de solive - SBE 45/168 • Équerre ABR 105 | <ul style="list-style-type: none"> • Sabot de solive - SBE 45/138 • Pointe à boitier - 4 x35mm CNA 4 x 35 • Sabot de solive - SBE 80/150 • Pointe à boitier - 4 x 50mm CNA 4 x50 |
|---|--|


II-NOMENCLATURE

Bardage Cedral LAP couleur/classic WOOD	
<ul style="list-style-type: none"> • Pare pluie 1.5 x 50 m • Lames 190/3600x12 • Profil de départ LAP • Vis pour lattage 5 x70 • Vis inox Eternit 4.2 x 45 	<ul style="list-style-type: none"> • Anti-rongeur 30 x30 • Bande d'étanchéité 6 x 200 • Peinture de retouche • lattage 27 x 40 • Profils d'angle Alu
KIT PVC	
	<ul style="list-style-type: none"> • Descente • Plaquette et vis • Feutrine • Acrotère • Tôle raccord de couverture
Colis Panneaux	
<ul style="list-style-type: none"> • OSB 18 mm dalle rainuré 675 x 2500 pour la toiture • OSB 12 mm dalle rainuré 675 x 2500 pour le doublage intérieur (optionnel) • OSB 12mm 1196 x 2800 contreventement pour kit débit seul 	<ul style="list-style-type: none"> • Pointe CNA 4 x5 boîte de 250 pointes pour OSB 12 • 5 x 70 pour OSB 18


III- CONTRÔLE DES MAÇONNERIES



Outils nécessaires pour cette étape	
	Niveau à bulle
	Mètre
	Règle



1 À l'aide d'un mètre ruban, et avant de commencer le montage du garage, mesurez et contrôlez les dimensions de la dalle béton. Mesurez la largeur (Axe 1), la longueur (Axe 2) puis les diagonales (Axes 3). Si les dimensions ne sont pas exactes, partagez les dimensions en plus ou en moins





2

Contrôlez les niveaux de la dalle béton avec une règle alu, et si besoin insérez des cales plastiques au niveau des lisses basses. (cf. étape suivante)

Attention il est de rigueur de respecter la règle des 20 centimètres entre le sol fini extérieur et la lisse basse comme ci-dessous.


Coupe avec longrines périphériques

Coupe sans longrine périphérique



Comme sur ces coupes, le bardage ne doit surtout pas toucher le sol pour assurer une ventilation.

Afin d'avoir un seuil de porte de garage étanche (l'eau ne s'infiltré pas sous la porte) il faut créer un seuil : il se trouve sur vos plans de maçonnerie ou sur votre plan d'exécution.



IV- ASSEMBLAGE DES CAISSONS (SI ÉTAPE NON RÉALISÉE EN ATELIER)

Outils nécessaires pour cette étape



Mètre



Crayon



Visseuse




Marteau



1 Utilisez les vis **6 x 120mm**



2 Mesurez l'emplacement du montant central




3 Fixez le ou les montants verticaux



4




5 Vérifiez que les diagonales sont égales



6

Clouez tous les 15cm la plaque d'OSB en 12mm d'épaisseur. Utilisez des clous CNA 4x50mm



Répétez l'opération pour tous les caissons
Différents types de caissons standard, variations possibles :
ouverture fenêtre, porte etc...

V - POSE DES LISSES BASSES

Outils nécessaires pour cette étape :



Cutter



Cordeau à poudre




Visseuse



Perforateur




Agrafeuse



2 dalles bétons possibles

1

Bande d'arase



Lisse basse

OSB orienté extérieur

2



Supprimez la chute

3




Agrafez tous les 50 cm




Mise en place de la bande d'arase sur les poteaux 12 x 12.


Agrafez la bande d'arase sur le bas du poteau 12 x 12 pour éviter les montés de capillarité. Faites remonter la bande d'arase de 5 cm.




Tracez tous les bords avec le cordeau à poudre à 107mm du bord, adaptez et partagez les dimensions en fonction des relevés des cotes de maçonnerie en plus ou en moins.




Mesurez la largeur de votre garage et tracez la parallèle



S'assurer que les diagonales sont conformes au plan.



Placez les lisses basses en longeant les traits



9


Si besoin compensez avec des calles en plastique




10

Percez à 15 cm de profondeur tous les 120cm maximum avec le perforateur foret 10mm.

Astuce 😊
Faites un trait au marqueur à 15cm sur la mèche



11



Placez la cheville plastique avec vis intégrée.
Tapez la cheville jusqu'à la gorge haute.
Utilisez les chevilles plastiques 10x65 /135mm

12



Puis vissez